# 2 ASTRO PRODUCTS

AP050555

# インバーター 1000W

# 取扱説明書



この度は、アストロプロダクツ製品をお買上いただきまして、誠にありがとうございます。

# 1. はじめに

- ●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使いくださいますよう、お願いいたします。
- ●安全上の注意や製品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、お客様が購入された製品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。

# 2. 取扱説明書について

- ●当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または、一部を複製・改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- ●この取扱説明書および、製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、危険・警告・注意のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防止するためのものですので、必ず守ってください。
- ●本製品を使用する前に、取扱説明書に記載されている各項目をよく読み、理解し厳守してください。取扱説明書をなくしたり、汚したりせず、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- ●危険・警告・注意事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

#### 安全に関する表示について

<b>企</b> 危険	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの、重大な傷害を負
/	う危険が、差し迫った状態を示しています。
▲ 警告	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの、重大な傷害を負
	う可能性を示しています。
<b>企</b> 注意	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的傷害および、製品の故障や、そ
	の他、物的損害が発生する可能性を示しています。
重要	この表示内容は、製品を正しくお使いいただくため、守っていただきたい、重要な要
里安	点を示しています。

#### 表記について

●本文中の説明に、次の表記方法を使用しています。

[機器]:各出力で使用する電気機器など全般を指します。

[各出力]: ACコンセント出力、USB出力、カープラグ用ソケット出力を統合した呼び名です。

# 3. 目次

4	. 安全に使用していただくために	4
	▲危険	4
	▲警告	4
	▲注意	6
	▲重要	8
5	. 製品仕様	9
6	. 製品説明	9
7	. 各部名称・説明	10
	7-1. 各部名称	10
	7-2. 各部説明	11
8	。使用範囲について	13
	8-1. 出力数値内でも使用できない機器	13
	8-2. ACコンセント出力で使用できる主な機器	13
	8-3. USB出力で使用できる主な機器	13
	8-4. カープラグ用ソケット出力で使用できる主な機器	13
9	. 使用前の確認・準備	14
	9-1. 使用場所の確認	14
	9-2. バッテリーの確認	14
	9-3. 電源接続コードの取り付け	14
1	O. 使用方法	15
	10-1.バッテリーへの接続	15
	10-2.使い方	15
	10-3. ACコンセント出力	16
	10-4. USB出力	16
	10-5. カープラグ用ソケット出力	16
	10-6. 保護回路	17
1	1. 点検・保管	18
	1 1 一 1. 点検	18
	1 1 - 2.保管	18
1	2. トラブルシューティング	19
1	3. 破棄について	20
1	4. 所有者・使用者責任	20
1	5. 故障について	20
1	6. 個人情報の取り扱い	20
	7. お問い合わせ先	

### 危険

- ■警告や注意事項をよく理解し、厳守してください。
  - 理解せずに使用すると、死亡、重傷、傷害、本体の故障の原因となります。
- ■医療機器、業務用、社会的、公共的に重要な機器に、絶対に使用しないでください。
  - 死亡、重傷、傷害など、重大な事故の原因となります。
- ■排気ガスには、一酸化炭素が含まれており、通気の悪い場所でエンジンを始動しないでください。 必ず、通気がよく常に換気のできる場所で、エンジンを始動してください。
  - ・室内、車内、倉庫内、トンネルなど、通気の悪い場所では一酸化炭素が溜まります。一酸化炭素を吸い 込むと、ガス中毒の原因となり死亡する恐れがあります。

#### ▲ 警告

- ■使用前には、必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してください。
  - ・使用方法が不明な場合は、使用せずにお買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせ ください。
- ■修理技術者以外の人は、取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造は、しないでください。
  - ・異常作動、漏電、感電、過熱、発火、火災など、事故の原因となります。
- ■過労と思われるときや、飲酒や薬物を服用しているときには、絶対に使用しないでください。
  - 注意力散漫、判断力の低下など、正しい使用ができない可能性があり、事故の原因となります。
- ■子供や妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。
  - 正しい使用ができない可能性があり、思わぬ事故の原因となります。
- ■本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。
  - ・誤った使い方により、本体故障、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ■本製品の使用方法をよく理解し、正しく使用してください。
  - ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。
- ■防滴・防水仕様ではありません。水の掛かる恐れのある場所や、多湿となる恐れのある場所で使用しないでください。
  - 本体故障、漏電、感電など、事故の原因となります。

#### ▲ 警告

- ■煙害、廃塵害、化学性ガス害の影響を受ける場所で使用しないでください。
  - 本体故障、漏電、感電など、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ■紙・木くずなど燃えやすい物、ガソリン・灯油・シンナーなど揮発性・引火性の高い油脂・薬品 の周辺では、使用しないでください。
  - ・過熱、発火、火災など、事故の原因となります。
- ■直射日光下、暖房器具の側、温度上昇する機器の側では、使用しないでください。
  - ・本体温度上昇に伴う性能の低下や、過熱、発火、火災など、事故の原因となります。
- ■本製品を、ダッシュボードや足元など運転の妨げになる場所や、エアバック周辺に設置しないでください。
  - エアバックの作動不良、運転を誤り重大な事故の原因となります。
- ■電源接続コードを無理に曲げる、物を載せないでください。
  - ・断線、漏電、感電、火災など、事故の原因となります。
- ■使用前に、電源接続コードに損傷(キズや被覆の破れなど)がある場合は、使用を中止してください。
  - ・電源接続コードの損傷は、漏電、感電、過熱、発火、火災など、事故の原因となります。
- ■電源接続コードを延長しないでください。
  - ・過熱、発火、火災など、事故の原因となります。
- ■ACコンセント出力、USB出力、カープラグ用ソケット、通風孔、冷却ファンの隙間などに、 ピンや針金などの金属物を、絶対に入れないでください。
  - 本体故障、短絡、感電など、事故の原因となります。
- ■入力電圧はDC12V専用です。DC24Vやその他の電圧、車輌以外の物には接続しないでください。
  - 指定外の電圧への接続は、過熱、発火、火災など、事故の原因となります。
- ■バッテリーへの接続は、プラスマイナスを間違わないでください。
  - 短絡による本体故障、火花による火災など、事故の原因となります。
- ■バッテリーへの接続は、必ず付属の電源接続コードを使用してください。
  - ・付属以外の電源接続コードの使用は、過熱、発火、火災など、事故の原因となります。
- ■使用中や保管時は、本製品の上に物を載せないでください。
  - 落下の恐れや本体故障、過熱、発火、火災など、事故の原因となります。

### ▲ 警告

- ■通風孔や冷却ファンを塞がないでください。
  - 本体温度の上昇により、過熱、発火、火災など、事故の原因となります。
- ■運転中の使用は、運転操作を誤る恐れがあり、重大な事故の原因となるので止めてください。
  - ・必ず、駐車時に使用してください。
- ■濡れた手で、電源プラグやアクセサリープラグを触らないでください。
  - 漏電、感電など、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ■各出力から電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。
  - •機器の電源コードを引っ張ると、断線、漏電、感電、火災など、事故の原因となります。
- ■電源接続コードを引っ張る、電源接続コードを握って持ち運ぶ行為は止めてください。
  - 本体故障、断線、漏電、感電、火災など、事故の原因となります。
- ■ヒューズは、必ず定格品を使用してください。
  - 定格品以外のヒューズの使用は、過熱、発火、火災など、事故の原因となります。

#### **△**注意

- ■落下の恐れがある場所に、設置しないでください。
  - 落下より、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ■本製品は、大切に取り扱ってください。
  - ・落下など強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常、不具合、損傷がないか点検してください。
- ■使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷がないか点検してください。
  - ・異常、不具合、損傷がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで 問い合わせください。
- ■使用中、本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他の異常、不具合、損傷があった場合は、 ただちに使用を中止してください。
  - ・異常などがある場合は、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
- ■エンジン始動時は、本製品の電源をOFFにしてください。
  - ・エンジン始動時の過電流により、本体故障の原因となります。
- ■電源プラグの接続時は、機器の電源をOFFにしてください。
  - 接続後は、すぐに作動するので、予期せぬ動きをする可能性があり、ケガをする恐れや事故の原因となります。

#### ⚠注意

- ■各出力の出力数値内で使用してください。
  - ・出力数値を超える使用は、保護回路の作動による出力の停止や、本体故障の原因となります。
- ■各出力は、単体で使用してください。他出力との併用は、止めてください。
  - ・保護回路の作動、本体故障の原因となります。
- ■機器を使用中、電源コードが周囲に引っ掛かる、開閉部や可動部に挟まるなどしないよう、取り回しに注意してください。
  - 断線、漏電、感電、火災など、事故の原因となります。
- ■使用中や使用直後のカープラグ用ソケット出力は、高温になるので触らないでください。
  - ヤケドをする恐れがあります。
- ■各出力のゴミやホコリを取り除いてから使用してください。
  - ・ゴミやホコリは、過熱、発火、火災など、事故の原因となります。
- ■機器の使用後は、すみやかに電源プラグを各出力より抜いてください。
  - ・電源プラグを接続した状態で放置すると、予期せぬときに作動する恐れがあり、ケガをする恐れや事故 の原因となります。
- ■使用後や保管時は、バッテリーから電源接続コードを取り外してください。
  - バッテリーに不具合が生じた場合、本体故障の原因となります。
- ■使用後や保管時は、電源接続コードを本体から取り外してください。
  - 電源接続コードが損傷、断線する恐れがあります。
- ■高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり掃除されていない場所に保管すると、本体故障の原因となります。
  - ・ 常温で清潔な場所に保管してください。
- ■車輌内、不安定な棚、大型機械の隣、車道の傍など、振動が発生する場所や付近に、保管しないでください。
  - ・振動による、本体故障の原因となります。

#### 重要

- ■本製品を使用するときはバッテリー上がり防止のため、必ずエンジンを始動させてください。
  - ・バッテリー電圧が低下すると、保護回路の作動により出力が停止します。
- ■ACコンセント出力は単体で使用し、電源タップで受け口を増設しないでください。
  - ・出力数値を超える可能性があり、保護回路の作動により出力が停止します。
- ■カープラグ用ソケット出力は単体で使用し、増設ソケットで受け口を増設しないでください。
  - 出力数値を超える可能性があり、保護回路の作動により出力が停止します。
- ■USB出力は単体で使用し、USBハブで受け口を増設しないでください。
  - 出力数値を超える可能性があり、保護回路の作動により出力が停止します。
- ■ACコンセント出力は、周波数50/60Hz兼用の機器が使用できます。
  - 周波数50Hz専用、60Hz専用の機器は使用できません。
- ■携帯電話やパソコンなど、接続機器のデータ消失に関しては、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。
  - 必ず、バックアップを取ってください。
- ■本製品はノイズを生じさせます。機器の使用に影響をおよぼし、機器によっては作動しない場合 もあります。
  - ノイズが生じた場合は、機器を本体より離してください。
- ■電源スイッチをOFFにすると、「ピー」とアラーム音が鳴ります。
  - 電源スイッチをOFFにしたときのアラーム音は、異常ではありません。
- ■製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。
  - ・購入製品と改良品は、性能などが異なる場合がありますの、予めご了承ください。

# 5. 製品仕様

	7		
商品型番	AP050555		
商品コード	2005000005558		
入力電圧	DC12V		
出力電圧	AC100V、DC5V、DC12V		
定格出力	1000W		
ACコンセント出力	AC100V / 1000W (2コンセント合計)		
USB出力	DC5V / 2. 1A (2ポート合計)		
カープラグ用ソケット出力	DC12V / 150W		
出力波形	矩形波		
周波数	55Hz		
待機電流	約O. 4A		
交換効率	85%		
ヒューズ	40A×4個(内臓)		
電源接続コード長	約500mm		
使用環境温度	0~40℃		
保護回路	過電圧保護回路、過電流保護回路、温度保護回路		
ויענ טענט איין א	過負荷保護回路、出力短絡保護回路、低電圧保護回路		
本体サイズ	L273×W136×H71mm		
重量	1. 6Kg		
付属品	電源接続コード赤(+)×1、電源接続コード黒(一)×1		


●製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。


# 6. 製品説明

●DC12Vの車輌で、ACコンセント電源(AC100V)、USB電源(DC5V)、カープラグ用ソケット電源(DC12V)を出力することができる、電圧の変換器です。

# 7. 各部名称•説明

### 7-1. 各部名称





# 7. 各部名称 • 説明

#### 7-2. 各部説明

#### 1. 電源スイッチ



●起動・停止するためのスイッチです。

OFF:停止ON:起動

#### **▲**注意

- ■バッテリーへの接続、緊急時、各保護回路作動時には電源スイッチをOFFにしてください。
  - ケガをする恐れや事故の原因となります。

#### 2. 電源・警告ランプ



●起動時や各保護回路作動時に点灯します。

・電源ランプ (緑): 起動時に点灯

・警告ランプ (赤): 各保護回路作動時に点灯

#### 重要

- ■保護回路によっては、警告ランプの点灯のほか、 アラーム音を鳴らす場合もあります。
  - ・保護回路が作動したら、電源スイッチをOFFにして ください。

#### 3. ACコンセント出力



●AC100V電源です。

出力電圧: AC100V定格出力: 1000W

#### [ACコンセントについて]

・定格出力は、2コンセント合計で1000Wです。

使用可能例:500W+400W=900W

(1コンセント1000Wの使用も可能)

使用不能例:600W+600W=1200W

# 7. 各部名称·説明

#### 7-2. 各部説明

#### 4. USB出力



●USB専用の電源です。

出力電圧: DC5V出力電流: 2.1A

#### [USBポート]

出力電流は、2ポート合計で2.1Aです。

使用可能例:1A+O.8mA=1.8A

(1ポート2. 1Aの使用も可能)

使用不能例:1.2A+1.2A=2.4A


#### 5. カープラグ用ソケット出力



●カープラグ専用(シガーソケット)の電源です。

出力電圧: DC12V定格出力: 150W

#### 6. 電源接続コード



- ●DC12Vバッテリーに接続するコードです。
  - ・電源接続コード赤(+):プラス端子に接続
  - ・電源接続コード黒(一):マイナス端子に接続

# 8. 使用範囲について

#### 8-1. 出力範囲内でも使用できない機器

- ●次の機器は、使用することができません。
  - 医療機器、業務用機器
  - ・ 社会的・公共的に重要な機器
  - 精密周波数が必要な電気機器(デジタルタイマーなど)
  - ・位相制御、ON/OFF制御する電気機器(電気毛布など)
  - 正弦波が必要な電気機器(電気ポット、アイロン、測定器など)
  - ・インバーター、ラピットスタート方式の蛍光灯
  - スタンバイ機能付きテレビ
  - 冷蔵庫、モーター、ポンプなど

#### 8-2. ACコンセント出力で使用できる主な機器

- ●AC100V / 1000Wまで使用できます。周波数50Hz専用、60Hz専用機器は使用できません。[使用できる機器の一例]
  - ・ビデオカメラ
  - ・携帯充電コード
  - · 小型電動工具(1000W以下)

#### 8-3. USB出力で使用できる主な機器

●DC5V / 2. 1 Aまで使用できます。

#### [使用できる機器の一例]

- AタイプのUSB端子の機器
- 携帯充電コード

#### 8-4. カープラグ出力ソケットで使用できる主な機器

●DC12V / 150Wまで使用できます。

#### [使用できる機器の一例]

- ・カークリーナー
- ・携帯充電コード

# 9. 使用前の確認・準備


#### 9-1. 使用場所の確認

- ●次の場所で使用しないでください。ケガをする恐れや事故の原因となります。
  - ・足元が滑りやすく、不安定な場所
  - ・吹雪、強風、雷の発生など、悪天候時
  - ・急傾斜など、転倒の恐れがある場所
  - ・ガソリン、軽油、灯油などの、燃料がある場所
  - ・腐食性ガスの発生する場所
  - ・ 通気が悪く、 換気のできない場所

#### 9-2. バッテリーの確認

- ●バッテリー電圧がDC12V以下の場合は、使用しないでください。
- ●バッテリー電圧が低い場合は、充電するか新品と交換してください。

#### 9-3. 電源接続コードの取り付け



#### [取り付け方法]

- |**1**| 電源スイッチをOFFにします。
- 2 コネクター赤 (+)・コネクター黒 (-) のマイナスビスを緩めます。
- 3 コネクター赤(+)に、電源接続コード赤(+)を 奥まで差し込み、マイナスビスを締め込みます。
- 4 コネクター黒(一)に、電源接続コード黒(一)を 奥まで差し込み、マイナスビスを締め込みます。
- 5 電源接続コード赤(+)・電源接続コード黒(一)が抜けないことを確認します。

#### 重要

- ■マイナスビスを締め過ぎないでください。
  - ・電源接続コードが損傷します。

# 10. 使用方法

#### 10-1. バッテリーへの接続





#### [取り付け方法]

- |**1**| 電源スイッチをOFFにします。
- |2| 車輌のエンジンを停止します。
- 3 電源接続コードを、順番通りに接続します。
  - ① 電源接続コード赤(+)をプラス端子に接続
  - ② 電源接続コード黒(一)をマイナス端子に接続
- 4 各電源接続コードが確実に接続され、ファンやプーリーに、 干渉しないことを確認します。
- |5| 取り合外しは、逆の手順で行います。

#### ⚠警告

- ■プラスマイナスの接続を、間違わないでください。
  - •短絡による本体故障、火花による火災など事故の原因となります。

#### 10-2. 使い方





#### [使い方]

- |**1**| 電源スイッチをOFFにします。
- |2| 車輌のエンジンを停止します。
- 3 使用する機器の電源をOFFにします。
- |4| 使用する機器の電源プラグを、出力に接続します。
- |5| エンジンを始動します。
- |6| 電源スイッチをONにし、電源ランプの点灯を確認します。
- |**7**| 使用する機器の電源をONにします。
- 图 使用後は、機器の電源をOFF、電源スイッチをOFF、電源プラグを抜きます。
  - 電源スイッチをOFFにすると、「ピー」とアラーム音が鳴りますが、異常ではありません。

# 10. 使用方法


10-3. ACコンセント出力 \*\*AC100V / 1000W (2コンセント合計) の出力数値内で使用してください。 \*\*50/60Hz 兼用の機器を使用してください。



#### 「使い方]

- |1| 電源スイッチをOFF、機器の電源をOFFにします。
- 2 ACコンセント出力に、電源プラグを接続します。
- 3 電源スイッチをONにし、電源ランプの点灯を確認します。
- 4 機器の電源をONにします。
- 5 使用後は、機器の電源をOFF→電源スイッチをOFF→ 電源プラグを抜きます。


10-4. USB出力 \*\*DC5V / 2. 1A (2ポート合計) の出力数値内で使用してください。



#### [使い方]

- |**1**| 電源スイッチをOFF、機器の電源をOFFにします。
- |2| USB出力に、電源プラグを接続します。
- |3| 電源スイッチをONにし、電源ランプの点灯を確認します。
- 4 機器の電源をONにします。
- 5 使用後は、機器の電源をOFF→電源スイッチをOFF→ 電源プラグを抜きます。

#### 10-5. カープラグ用ソケット出力 \*DC12V / 150Wの出力数値内で使用してください。



#### [使い方]

- |**1**| 電源スイッチをOFF、機器の電源をOFFにします。
- |2| カープラグ用ソケット出力に、電源プラグを接続します。
- 3 電源スイッチをONにし、電源ランプの点灯を確認します。
- 4 機器の電源をONにします。
- 5 使用後は、機器の電源をOFF→電源スイッチをOFF→ 電源プラグを抜きます。

# 10. 使用方法

#### 10-6. 保護回路

●使用時に、過電圧や過電流となったとき、保護回路が作動し、出力を停止します。

#### (1)過電圧保護回路

- ・過剰に入力電圧掛かると、電源・警告ランプが点灯し、出力を停止します。
- ・正常な入力電圧に戻ると、自動復旧します。

#### (2) 過電流保護回路

- ・過剰な電流が流れると、電源・警告ランプが点灯し、出力を停止します。
- ・正常な電流値に戻ると、自動復旧します。

#### (3) 温度保護回路

- ・本体内温度が上昇すると「ピー」とアラームが鳴り、電源・警告ランプが点灯し、出力を停止します。
- ・正常な温度に戻ると、自動復旧します。

#### (4)過負荷保護回路

- ・接続した機器が、定格出力以上の消費電力を必要としたときに、電源・警告ランプが点灯し、 出力を停止します。
- ・定格出力を超える機器は使用できません。

#### (5) 出力短絡保護回路

• DC出力側: ヒューズにより短絡時回路を保護します。

復旧にはヒューズ交換が必要です。

• AC出力側:短絡した場合、出力を停止します。

正常に戻ると復旧します。

#### (6) 低電圧保護回路

- 入力電圧が低下した場合、「ピー」とアラームが鳴ります。
- ・アラーム音が鳴ったときより、更に電圧が低下すると、警告ランプが点灯し出力を停止します。
- ・再使用前には、一度電源スイッチをOFFにし、入力電圧の問題を解決してください。

# 11. 点検・保管

#### 11-1. 点検

●故障と事故を未然に防ぎ、安全に使用するため、次の点検を使用前や定期的に実施してください。

#### ▲ 注意

- ■点検は、必ずバッテリーから取り外して行ってください。
  - •接続状態での点検は、本体故障の原因となります。
- ■異常、不具合、損傷がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービス まで問い合わせください。
  - ・異常、不具合、損傷がある状態での使用は、ケガをする恐れや事故の原因となります。

#### [点検項目]

- (1) 電源接続コード赤(+)・黒(-)の曲りや折れ、被覆の破れなどの損傷
- (2) 通風孔やファンのゴミやホコリによる詰まり
- (3) 本体の汚れ、キズや凹みなどの損傷

#### [メンテナンス]

- ・電源接続コード赤(+)・黒(-)に損傷がある場合は、新品と交換してください。
- ・通風孔やファンのゴミやホコリは、圧縮空気などでエアブローしてください。
- 本体の汚れは、水気を含んだ布を硬く絞って拭き取ってください。汚れが落ちないときは、中性洗剤を含ませた布を、硬く絞って拭き取ります。
- 本体に損傷がある場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

#### 11-2. 保管

●次の保管場所および条件を確認し、正しく保管してください。

#### 「保管場所」

- ・高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり清掃されていない場所に保管しないでください。
- ・車輌内、不安定な棚、大型機械の隣、車道の傍など、振動が発生する場所やその付近に保管しないで
- ください。

#### [保管条件]

- 電源スイッチをOFFにしてください。
- バッテリーから電源接続コードを取り外してください。
- ・機器の電源プラグを、各出力より抜いてください。
- ・電源接続コードを、本体より取り外してください。

# 12. トラブルシューティング

症状	原因	対応
	DC12Vバッテリーに、正しく 接続されていない。	取り外し、再度接続し直す。
電源ランプが点灯し	DC12Vバッテリーの電圧が 低い	DC12Vバッテリーの電圧を確認し、電圧が低い場合は充電または交換する。
ない。	車輌側のヒューズが切れている。	車輌側のヒューズを確認する。
	本体側の内蔵のヒューズが切れている。	バッテリー、車輌側に問題がない場合は、内 蔵のヒューズが切れている可能性があります ので、お買い求めの販売店、またはカスタマ ーサービスまで問い合わせください。
機器が作動しない。使用中、機器の電源が	機器の容量、起動電力が大きい。	機器の容量を確認し、出力数値内の機器を使用する。
切れる。 	各保護回路が作動している。	各保護回路が作動した原因を解決する。
	バッテリーの劣化	電圧や比重を確認し、充電または交換する。
バッテリーの電圧が 低下する。	機器の容量、起動電力が大きい。	機器の容量を確認し、出力数値内の機器を使用する。
	エンジンを停止した状態で使用している。	エンジンを始動する。

# 13. 破棄について

- ●本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- ●指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

# 14. 所有者•使用者責任

- ●所有者および使用者は、当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書(警告文)をよく読み、理解しなければなりません。
- ●資格を持ち、製品の構造および構成している部品をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って、 当該商品を使用した作業を行うようにしてください。
- ●危険・警告事項は、特によく理解するようにしてください。
- ●所有者および使用者は、今後の作業のうえで、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように、 努めてください。
- ●取扱説明書については、いつでも読むことができるように、よい状態で保管してください。

# 15. 故障について

●故障と思われる場合は、自ら修理せずに、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで、問い合わせください。修理技術者以外の人は、絶対に分解または修理を行わないでください。

# 16. 個人情報の取り扱い

- ●ご提示いただいたご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに利用させていただきます。
- ●個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

# 17. お問い合わせ先

### カスタマーサービス

●故障と思われるときや、商品についての問い合わせは、次の番号まで連絡ください。

[TEL]:048-501-7873

【受付時間】: 月曜日~土曜日 10:00~19:00

※日曜日、祝日、当社が定める休日を除く

## <sub>販売元</sub> 株式会社ワールドツール

●住所:〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

●電話番号:048-501-7871 ●FAX:048-501-7872

●ホームページ:http://www.astro-p.co.jp

●住所・電話番号・受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

●上記電話番号が利用できない場合は、各地域の販売店へご連絡ください。

(2014年11月)